


Parmair A2 Adapter®

Sopii suoraan korvaamaan seuraavat ilmavaihtokoneet ilman muutoksia kanavistoon:


- Ilmava Digit
- Ilmava Digit VKL
- Ilmava Digit S
- Ilmava Digit S VKL
- Ilmava 130
- Ilmava 130 VKL

Kanavajärjestys

A2L




A2R




T=Tuloilma P=Poistoilma J=Jäteilma U=Ulkoilma


Mitat



Sivusta



Edestä



Pohjasta

Laitteen alle on varattava vähintään 100 mm ja sivuille 10 mm asennustilaa kiinnitystä varten