





Sopii suoraan korvaamaan seuraavat ilmavaihtokoneet ilman muutoksia kanavistoon:

- ## Kanavajärjestys



Mitat



**Kiertoilma on oletuksena poissa käytöstä. Tarvittaessa se kuitenkin voidaan yhdistää mahdollisuuksien mukaan tulo- tai poistoilmaan.*